

1. Наклон ножа нужно установить не менее 30 град.
2. Выставить нож таким образом, чтобы (при фронтальном взгляде на аппарат) верхушка ножа (лезвие) горизонтально делило ось пополам (то есть держатель картофеля). По вертикали выставить нож так, чтобы ось ножа смотрела на центр держателя картофеля.
3. После выставления ножа, проверить, чтобы выключатель срабатывал (выключал вращение) до касания держателя с ножом (касания не должно быть), если необходимо, то перекрутить винт с ограничителем хода подачи чуть дальше от ножа.
4. Прилагать равномерное усилие при резке
5. Толщина нарезки регулируется наклоном ножа, НО в большей степени усилием подачи каретки, чем сильнее усилие подачи – тем больше толщина нарезки.

ВНИМАНИЕ! При нарезке картофеля под сосиску нужно увеличить усилие подачи каретки. Оптимальная толщина нарезки картофеля под сосиску 3-3.5 мм



