

Мармит для шоколада инструкция по эксплуатации



Сфера применения: предприятия общественного питания

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Аппараты кондитерские для плавления шоколада произведены на базе аналогичных зарубежных технологий, имеют привлекательный современный дизайн, нагрев происходит по принципу электрической кондукции, что позволяет плавить шоколад более эффективно без дыма, запаха и пригорания.

1. Технические характеристики

Модель	Напряжение (В)	Мощность (Вт)	Габариты (мм)
NP-32	220	40	290*230*190
NP-42	220	80	410*280*190

2. Инструкции по использованию

1) Присоедините черную ручку к емкости.

2) Поместите очищенную емкость на нагревательный диск и включите аппарат.

3) Поверните регулятор температуры до 50-60 градусов Цельсия (температура может быть и ниже, в зависимости от используемых ингредиентов). Во время нагрева будет гореть красный индикатор.

4) Измельчите кубики шоколада (измельченный шоколад плавится быстрее) и положите кусочки в емкость, помешайте ложкой до тех пор пока шоколад полностью растает и поверните регулятор температуры на 40 градусов Цельсия, чтобы держать его достаточно тепло.

- Пожалуйста отключите мармит, если он долго не используется, в противном случае шоколад не будет вкусным;

- Не добавляйте воду, иначе расплавленный шоколад будет слишком липким; добавьте немного растительного масла или какао-масла;

- Не наливайте воду на нагрев плиты, во время работы, иначе может быть короткое замыкание.

5) После использования, пожалуйста, выключите устройство и вытащите вилку.

3. Инструкции по очистке и обслуживанию

- Чистка аппарата производится только в отключенном состоянии. Применяйте для чистки только сухую мягкую ткань, не используйте металлическую щетку или ложку, иначе нагревательная поверхность поцарапается.

- Не используйте растворитель или нефтяной спирт в качестве моющего средства, это принесет вред к машине.

Гарантийный талон

Наименование Мармит		Подпись Покупателя	
Дата покупки		Продавец подпись, печать	
Исходящий номер			
<p>Продукция предоставлена в исправном состоянии, данный документ предоставляет покупателю бесплатное гарантийное обслуживание в течение шести месяцев, если эксплуатация продукции осуществляется согласно указанным правилам пользования.</p> <p>- Покупатель во время покупки должен заполнить гарантийный талон и заверить его печатью продавца</p> <p>- В случае неполадок электропроводки, а также неполадок, возникающих в процессе неправильной транспортировки, например повреждения от ударов, компания не несет ответственности за исправность прибора.</p> <p>- Гарантийные обязательства не предусматривают замену тэнов, чистку деталей, механизмов, соприкасающихся с продуктами питания</p> <p>- При возникновении необходимости гарантийного обслуживания продукции, свяжитесь с нашей компанией.</p>			